

MONTAGE GEÏSOLEERDE PANELEN

BEWERKEN, INKORTEN VAN DE PANELEN

Voor het bewerken of inkorten van de panelen dient men gebruik te maken van een decoupeerzaag of cirkelzaag (metaalzaagbladen zie p 43). Om een strak resultaat te krijgen is het noodzakelijk om te zagen langs een geleiding. De zaagresten dienen achteraf verwijderd te worden.

BEVESTIGING VAN SANDWICHPANELEN

De panelen dienen aan de onder- en bovenzijde op iedere golf te worden bevestigd. Aan de tussenliggende constructieregels mag men maximaal een golf overslaan. Probeer in deze tussenregels verspringend ten opzichte van elkaar te bevestigen. Voor de sandwichpanelen moet er speciale aandacht besteed worden aan het dampdicht plaatsen in een normale atmosferische toestand teneinde condensatie te vermijden. De sandwichpanelen hebben een PU-dichtingsband in de langskant voor een perfecte aansluiting. De panelen moeten goed aangedrukt worden. Het is aangeraden om een butylband te plaatsen bij alle aansluitingen op zijanten, nokken, kopse aansluiting, op binnengoten enz. Bovendien is het nuttig om ook tussen gording en paneel een butylband te plaatsen. Hier vindt u enkele voorbeelden:

